

## 給紙ローラーの清掃方法

対象機種：EP-774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AW/804AR/901A/902A/903A/904A/901F/903F/904F

給紙ローラーの清掃方法（※紙粉除去方法）についてご案内しますので、紙送り不良が発生した場合は、清掃をお試しください。

※紙粉とは：用紙製造時の裁断や表面処理などの際に発生する粉状の物質です。紙粉は用紙自体に付着している場合があり、用紙搬送時などに給紙ローラーに付着すると、紙送り性能が低下し、紙送り不良が発生しやすくなります。

**注意事項：**作業を行う前に、電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜き、電源コードをプリンターから取り外してください。本体を立てる際には、手などを挟まないよう注意してください。  
また、作業中は本体が倒れないように手で押さえてください。

事前準備：毛羽やほこりなどが発生しにくく、きれいな状態の布を水に浸し、よく絞っておきます。

1. 用紙カセットを引き抜きます。



2. 図のようにプリンターを横向きに立てます。  
本体が倒れないように手で押さえてください。



3. プリンター底面部の灰色の給紙ローラー（赤枠部）を確認します。



4. 灰色の給紙ローラーを素手で触らないよう注意しながら、水で湿らせた布でローラー全体を回転させながら、清掃します。



汚れが付着した  
給紙ローラー例



清掃後の  
給紙ローラー例



5. 清掃が終了したら、プリンターを元の向きに戻します。給紙ローラーの水分が乾燥したら、用紙カセットをセットしてください。

以上で、給紙ローラーの清掃は終了です。

説明中のプリンターは EP-802A ですが、他の製品も清掃方法は同様です。